【润滑油型号和周期表】

序号	润滑部位	润滑方式	润滑油（脂）牌号	注油周期	备注
1	减速机（主传动）	油池飞溅	工业闭式齿轮油L-CKD220（GB5903-1991）	6-12个月换一次油	初次两个月换油
2	转子速比齿轮箱	同上			
3	蜗轮箱	同上	蜗轮蜗杆油L-CKE/P460（SH/T0094-1991）		
4	摆线针轮减速机	同上	18号双曲线齿轮油		
5	气控系统	油雾器	N32机械油	保持容器油位	
6	转子轴承	注油枪压注	二硫化钼极压锂基润滑脂（SH?T0587-1994）	每天加一次	
7	旋转接头		通用锂基润滑脂3号（GB7324-1994）	每周加一次	
8	滚子链联轴器	涂抹		两个月加一次	

注：上表中序1、2、3中加入的润滑油量必须达到油标刻度线

润滑油