

鸿蒙 3.0 手机 HiCar 连接突破者 M2 操作指引


一、HiCar 连接 M2 主机（首次连接）

（一）在 M2 主机主界面，点击“手机互联”页面，进入连接界面；



手机互联界面

（二）在连接界面中，点击顶部“HiCar”进入连接设置。



主机 HiCar 连接设置界面


- 注：1.如果操作连接时间过长，输入 PIN 码连接不成功，可以在此界面“刷新”PIN 码；
2.点“重置”键，M2 系统会清空连接过的所有手机信息，手机一直连不上时可使用此键；
3.HiCar 功能仅支持华为或荣耀手机，手机设置-更多连接，有“HiCar 智行”菜单，则支持 HiCar。

(三) 华为手机连接 M2-HiCar



1. M2 打开手机互联-HiCar 界面；



2. 根据 M2 屏幕提示，打开华为/荣耀手机蓝牙设置，打开蓝牙开关，稍等几秒钟，手机屏幕下方会有 HiCar 弹窗，点连接。接着，手机和 M2 的所有 HiCar 弹窗全部选“同意”/“允许”；



3. 手机上弹出请输入 PIN 码，根据 M2 屏幕提示的 PIN 码（可刷新）输入，手机上下方弹出“允许自动连接 HiCar 智行”提示窗口，并在手机上方弹出“已连接 智慧屏”提示，然后点击“允许”；连接成功，M2 屏上弹出“HUAWEI HiCar 智慧互联安全驾驶声明”。









主机 HiCar 连接成功主界面

4. 首次连接成功后，后续打开手机蓝牙，HiCar 即可自动连接 M2 主机；如果远离 M2 引起断连/手动断连后需要重连，可以手动连 M2 蓝牙，约等待 5 秒，HiCar 即自动重连。

5. 鸿蒙 3.0.0 系统，HiCar 13.2.0.420 版本及以上的手机，可支持添加手机应用，从而支持摩托车导航投屏。





添加成功，带手机角
标的是手机应用

6. 手机版地图显示倍数的设置：点一下地图区，会亮起倍数圆标，建议调成 1.1X 或 1.2X，倍数过大显示图标会变得拥挤




7. 高德和百度手机版地图在打开后，都可以直接使用语音唤醒（高德/小德小德；百度/小度小度）并语音导航。





二、HiCar 高德地图和百度地图摩托车导航投屏操作

打开手机高德/百度地图，输入导航目的地，选择路线，开始导航；点进 M2 地图，导航信息自动跳转到 M2 上。此时如果是驾车模式，则自动开始导航；如果是摩托车模式，则需要操作“继续导航”（高德地图）/“出发”（百度地图）。







BREAK OUT
突破者



驾车模式，直接投屏导航




手机高德地图，摩托车模式，投屏后点“继续导航”



手机百度地图，摩托车模式，投屏后点“出发”

注意事项:

1. Hicar 的手机版地图（高德/百度）使用语音导航是最快的，其次手机上规划好导航再投屏或 M2 上手动输入；
2. Hicar 投屏后声音默认在 M2 上，从 AUX 接口输出；
3. 如需从蓝牙耳机输出，请把耳机连接手机，把声道切到手机（详情见第 11 页第四点）。



The figure displays three mobile navigation app interfaces side-by-side, illustrating a route from 'World Window' (世界之窗) to 'Motorcycle' (摩托车). The apps shown are Gaode Maps (高德地图), Baidu Maps (百度地图), and Amap (腾讯地图). Red boxes highlight the starting point, the destination, and the 'Start Navigation' button.

- Starting Point (世界之窗):** Located in the Shenzhen Nanshan District, Dianshan Road 9037 (广东省深圳市南山区深南大道9037号).
- Destination (摩托车):** Located in the Shenzhen Bao'an District, Baotian Road 640 (深圳市宝安区宝田三路640号).
- Start Navigation Button:** The button labeled '开始导航' (Start Navigation) is highlighted in red.

The image contains two screenshots of mobile navigation applications, Gaode (高德地图) and Baidu (百度地图), both in motorcycle mode. The top screenshot shows the Gaode app interface with a red circle around the '继续导航' (Continue Navigation) button. A blue callout box points to this button with the text: '手机高德地图，摩托车模式，投屏后点“继续导航”' (Mobile Gaode Map, Motorcycle Mode, after screen mirroring, click 'Continue Navigation'). The bottom screenshot shows the Baidu app interface with a red circle around the '出发' (Start) button. A blue callout box points to this button with the text: '手机百度地图，摩托车模式，投屏后点“出发”' (Mobile Baidu Map, Motorcycle Mode, after screen mirroring, click 'Start').

三、HiCar 应用增减

操作步骤:手机设置-更多连接-HiCar 智行-我的设备-智慧屏-Hicar 智行_应用管理-Hicar 智行_应用下载, 浏览页面, 按需下载。



四、HiCar 手动断开连接与声音通道

HiCar 连接后，华为手机左上角下滑菜单中会有一个 Hicar 智行的小窗，如图所示，需要手动断开则点“断开连接；音频切换到手机，手机连接蓝牙耳机，音频就再切到蓝牙耳机，再点击音频则切回智慧屏（M2 AUX 输出）。



五、关于 HiCar 的常见问题

1. 为什么我的华为/荣耀手机连不上 HiCar？是所有华为手机都可以连 HiCar 吗？

回答：不是所有华为/荣耀手机都具备 Hicar 功能的，如 M2 屏幕提示，在手机设置-更多连接，有 HiCar 智行菜单的，才支持 Hicar 功能。

2. HiCar 的声音可以切到蓝牙耳机上吗？怎么断开 HiCar？

回答：可以。连上 HiCar 后，从手机左上角下滑，会有一个 HiCar 智行小菜单，点“音频切到手机”，音频切回去也是一样操作，“断开连接”HiCar 也是在这里操作。




3. 为什么刚断开 HiCar 连接，又马上自动连上？

回答：连上 HiCar 约 15 秒，屏幕下方会提示“HiCar 已连接 WiFi，蓝牙已释放”。在蓝牙已释放前断开 HiCar 连接，如没有马上断开蓝牙，系统就又会扫描到连接着的蓝牙，所以就又自动连上 HiCar 了；在蓝牙已释放后断开 HiCar 连接，不重连蓝牙则不会再自动连 HiCar。如果仍需要使用蓝牙，可以先切换至目标界面再连接蓝牙（如，蓝牙音乐）。

4. 有“HiCar 智行”的手机（之前没连接过 M2-Hicar 的手机）一直连不上 Hicar，一直没有弹窗，是否有解决办法？

回答：如图所示，可进行“刷新”Pin 码、“重置”连接数据，然后重新打开手机蓝牙开关，稍等几秒，就会有 Hicar 弹窗。



5. 之前连接过 M2-Hicar 的手机，现在一直连接不上。

回答：这种情况一般出现在刚升级过的 M2 上，或这台手机做过一些比较彻底的数据清除。此时先按第 4 问的方法操作“刷新”PIN 码和“重置”连接数据；手机上再作以下操作：手机系统设置-应用和服务-应用管理-HiCar 智行-存储-删除数据，返回手机蓝牙设置重新打开蓝牙开关，稍等几秒就有 Hicar 弹窗了。



BREAK OUT
突破者

