
RP3

VHD 维海德


视频会议主机




快速安装指南

注意 本产品符合中华人民共和国无线电管理规定和技术标准，其型号核准代码（CMIIT ID）在产品铭牌上体现。


装箱清单




视频会议主机
x 1




遥控器
x 1




电源适配器
x 1



HDMI线缆
x 1




快速安装指南
x 1



保修卡 & 合格证
x 1


外观和接口




1. 状态指示灯
2. 待机按键
3. 红外接收窗
4. LINE IN 接口
5. LINE OUT 接口
6. 刷机按键
7. AUDIO 接口
8. VIDEO 接口
9. 复位按键
10. HDMI OUT1 接口
11. HDMI OUT2 接口
12. HDMI IN 接口
13. NET 接口
14. DMIC/VTOUCH 接口
15. DC 12V 电源接口
16. ON/OFF 电源开关


尺寸图

单位:mm






连线


IN LINE OUT
AUDIO VIDEO
HDMI-OUT1
HDMI-OUT2
HDMI-IN
NET
DMIC/VTOUCH
DC 12V
ON
OFF
音频线缆
音频线缆
USB线缆
USB线缆
HDMI线缆
HDMI线缆
网络线缆
网络线缆
电源适配器
调音台
音响
麦克风音箱
高清摄像机
高清电视机
PC
交换机
数字麦克风/会控平板
电源插座


遥控器



注意

遥控器的性能可能会受强光影响，正常工作距离约为10米。

GUI主界面




1.共享码（共享屏幕/与控制器配对）　2. 系统时间　3. 会议日程列表　4. 快速会议

5.共享屏幕　6. 登入按钮　7. 加入会议　8. 白板　9. 设置菜单

说明　主界面选择“⚙ > 关于我们 > 帮助中心”，请使用手机扫码查看“腾讯会议Rooms”详细使用指南。


会议设备部署

- 中型会议室



会议设备部署

- 大型会议室



VHD 维海德

深圳市维海德技术股份有限公司

深圳市宝安区新安街道鸿辉工业园2号2-3层
www.vhd.com.cn

部件编码
079.79.11010033_V2.0