SYNCO 声刻

M4 固件升级操作指引



更新说明

解决无法连接iPhone 17的问题。

*升级前，请确认M4是否支持固件升级。



带充电指示灯



无充电指示灯

升级前请准备



① HCFOTA.bin



② HCProgrammer

（请从 https://www.syncoaudio.cn/sy_M4_JC 下载）



③ USB-C数据线



④ 电脑



⑤ M4自拍屏

升级步骤

1. 关闭M4。



2. 打开升级工具软件 **HCProgrammer**。



HCProgrammer

3. 使用USB-C数据线连接M4与电脑。



4. 启动M4，等待工具显示“**Connected**”。





5. 点击 **Firmware Select** , 选择固件**HCFOTA.bin** 后，点击 **Start**。



6. 等待M4完成更新后，移除M4。

7. 重启M4。

