
人脸识别读卡器接线图
SYFR-K



备注：

1. 图中黑色粗线均为四芯线，红线为电源正极，黑线为电源负极。
2. 红黑表示电源正负极。
3. 黄绿表示485线及韦根线。
4. 若遇相关问题请致电：400-889-1068 或 sy@goodonesmart.com
5. 详细资料参考网站www.goodonesmart.com