众海安全
UNIOCEAN SAFETY

山东众海智能科技有限公司
产品接线图



山/防/范/胜/于/救/灾　责/任/重/于/泰/山



火灾自动报警及联动控制系统示意图



JB-TG-ZH6320
火灾报警控制器(立柜式)



ZH6528
总线隔离器



ZH6232
火灾显示盘



JTY-GD-ZH7503
点型光电感烟火灾探测器



JTW-A2-ZH6704
点型感温火灾探测器



ZH7523
消火栓报警按钮



ZH6763
火灾声光报警器



J-SAP-M-ZH7521
手动火灾报警按钮



DH9273
消防电话插孔



ZH4681
消防电话分机



ZH6528
总线隔离器



ZH6732
输入模块



ZH6736
输入输出模块



ZH6735
输出模块



ZH6781
总线驱动器
(根据实际应用选配)



ZH6736
输入输出模块



ZH6737
输入输出模块



ZH6737
输入输出模块



ZH6579
多线直启控制接口



压力开关(水流指示器)



排烟口/正压送风口



广播音箱



非消防电源



消防电梯



消防泵(喷淋泵)/排烟机（正压送风机）

ZH7503/ZH6704点型光电感烟/感温火灾探测器



J-SAP-M-ZH7521手动火灾报警按钮





ZH7510按钮底座



ZH7521手动火灾报警按钮

电话总线

信号总线

ZH7523消火栓按钮



ZH7510按钮底座

ZH7523消火栓按钮

信号总线

ZH6761火灾声光警报器

信号
总线



ZH6500探测器底座



ZH6763火灾声光报警器

信号总线

ZH6232火灾显示盘

ZH6232火灾显示盘底座



ZH6232火灾显示盘




信号
总线

信号总线

ZH6732输入模块与水流指示器接线图



水流指示器



ZH6720模块底座




ZH6732输入模块

信号
总线

信号总线
反 馈 线

ZH6732输入模块与压力开关接线图




ZH6732输入模块与信号蝶阀接线图



信号蝶阀

信号
总线



ZH6720模块底座



ZH6732输入模块

信号总线
反 馈 线

ZH6732输入模块与280° 防火阀接线图



风阀

执行器接线图

白	红	黄	兰	黑	灰
动作	信号		无源常开	无源常闭	

信号反馈线


终端电阻10kΩ



防火阀

风机控制箱接线端子





信号总线

ZH6732输入模块


ZH6720模块底座

信号总线

反馈线

控制线


ZH6737输入输出模块与常开触点消防电梯接线图



ZH6737输入输出模块与两步降防火卷帘接线图



防火卷帘门控制箱







信号总线

ZH6732输入模块　ZH6720模块底座　ZH6737输入输出模块　ZH6720模块底座　ZH6720模块底座


ZH6737输入输出模块与24V预作用电磁阀接线图



ZH6736输入输出模块与排烟送风口接线图



ZH6736输入输出模块与24V脱扣器接线图



ZH6735输出模块与消防广播接线图

