
MAX24033 测试基板

（版本号：V1.08）

产品使用手册


MAX24033 测试基板 产品使用手册

一、测试基板接口说明




二、测试方法


1. 不带 ROSA 测试：验证电进电出




2. 带 ROSA 测试，方法 1：




方法 2：



3. 带 TOSA 测试



三、连接示意



如欲获得乘讯信息科技的产品、应用和服务信息,请与上海乘讯信息科技有限公司联系。

如欲获得完整的产品列表,请访问：www.steligent.com



上海乘讯信息科技有限公司

Steligent Information Technologies Co.,Ltd.

E-mail: sales@steligent.com

Address：上海市浦东新区秀浦路 2555 号 A8 栋 1503 室

Postal Code：200120

Tel：021-69986313

Web：www.steligent.com

Copyright © 2015 Steligent Inc. All Rights Reserved.